



工具セット 67pcs H-670 取扱説明書

スチールBOX




〈開いた状態〉




●使用前に中の透明カバーを取り外してください。

(1段目・2段目)


※透明カバーは輸送時に内容物の散乱を防ぐための物です。








●ロックを外し上ブタを開くと、2段目・3段目も引き出して開けることができます。






●上ブタが閉じていると2段目・3段目は開きません。持ち運び時などは必ず上ブタを閉じてロックしてください。



品名・使い方	⚠ 使用上の注意
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】  ●ソケットなどの取り付け・取り外しは、ボタンを押しながら行ってください。(ボタンを押さないと取り付け・取り外しはできません。)  【9.5mm差込角エクステンションバー】  【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【ソケットアダプター】 (9.5→6.35mm差込角)  【9.5mm差込角ソケット】 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm 【6.35mm差込角ソケット】 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm	●変形などの異常がある場合は使用しないでください。 ●改造はしないでください。 ●ボルト・ナットのサイズに合った物を使用してください。 ●パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ●ソケットはボルト・ナットに完全にかぶせた状態で使用してください。斜めや浅掛けで使用しないでください。 ●ハンマーとして使用したり、叩いて衝撃を与えないでください。 ●回転の切り替えは完全に行ってから使用してください。 ●インパクトレンチなどの動力工具に取り付けて使用しないでください。 ●時折ラチェット部に油を差してお手入れしてください。
〈取り付け方〉  9.5mm 差込角ソケット エクステンションバー ユニバーサルジョイント 6.35mm 差込角ソケット ソケットアダプター	

品名・使い方	⚠ 使用上の注意
【T型ドライバーハンドル】  ⊕ ドライバービット  No.0  No.1  No.2  No.3 ⊖ ドライバービット  3mm  4mm  5.5mm  7mm ⊕ PZビット  No.1  No.2  No.3 ⦿ 六角ビット  2mm  3mm  4mm  5mm  6mm ⦿ ヘクスローブビット  T10  T15  T20  T25  T30 ソケットアダプター  6.35mm  差込角	● 非絶縁工具ですので感電には十分注意してください。 ● バール代わりに使用しないでください。 ● ネジのサイズに合ったビットを使用してください。 ● ビットはネジ頭部の溝に完全に差し込んで使用してください。
〈取り付け方〉  6.35mm 差込角ソケット	
【六角棒レンチ(8本組)】 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm 	● ネジやサイズに合った物を使用してください。 ● 六角穴の奥まで完全に差し込んで使用してください。 ● テコやタガネ代わりに使用しないでください。
【コンビネーションレンチ】  8・10・12・13・14・17mm	● ボルト・ナットのサイズに合った物を使用してください。 ● パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。また、ハンマーとして使用したり、叩いて衝撃を与えないでください。 ● 力を加え過ぎると工具が外れ、ケガをしたりキズをつけたりする恐れがありますので注意してください。 ● ボルト・ナットがサビついて回せない場合は無理をしないでください。

品名・使い方	⚠ 使用上の注意
【強力ニッパー】  切断能力:鉄線φ約1.2mm 【ラジオペンチ】  切断能力:鉄線φ約1.2mm	●表示した用途・能力を超える作業はしないでください。 ●刃先に欠け・割れ・ひびなどの異常がある場合は使用しないでください。 ●ピアノ線の切断には専用の工具を使用してください。 ●使用後はよく汚れを拭き取り、サビ防止のため薄く油をひいてください。
【2WAYハンマー】 ●キズつきやすい相手の組み立て・取り付けなどに  ソフト ダブルソフト	●クギ打ちには使用しないでください。 ●ひび割れなどの異常がないこと、頭部と柄がしっかり固定されていることを確認してから使用してください。

⚠ 使用上の注意
●使用前に取扱説明書をよく読み正しく使用してください。 ●非絶縁工具ですので感電には十分注意してください。 ●安全のため使用中は安全メガネなどの保護具を着用してください。 ●使用前に各部を点検し、破損・変形などの異常が見られた場合は使用しないでください。 ●スチールBOXのロックが不完全なまま持ち上げると、不意にフタが開きケガや破損の恐れがあります。必ずロックされていることを確認してください。 ●雨や湿気を避けて使用・保管してください。 ●使用しない場合は小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

発売元



株式会社

高儀