


あご紐交換方法

図1



- 図1の①と②のフックを外し、みみ紐からあご紐を取り外してください。
- 交換用のあご紐を内側からみみ紐に通し、『パチッ』と音がするようにしっかりとめてください。

みみ紐交換方法①

図1




図2



- 図1の①～④に取り付けられているみみ紐をフックから取り外します。
- 交換用みみ紐を①～④のフックの内側から通し、図2のようにフックが『パチッ』と音がするようにしっかりとめてください。

みみ紐交換方法②

図1




図2



図3



- 図1の①～④に取り付けられているフックをヘルメットから取り外します。
- 図2のように交換用みみ紐を付属のアタッチメントに通し、『パチッ』と音がするようにしっかりとめてください。
- 図3のようにヘルメットのハンモックに交換用みみ紐をハンモックの向きに注意しながら、しっかりと取り付けてください。
※ヘルメットの構造により、取り付けできない場合があります。構造をよく確認してから取り付けてください。