

EARTH MAN® LEDクリップライトSAKUTO 90W

型式:CLT-90SLB

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意


けがや器具損傷の原因となります。



特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。



安全上のお知らせ

- LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
- 非インバーター式の発電機・直流電源・仮設電源では使用しないでください。
- 点灯中・消灯直後は本体及びランプが熱くなっています。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。



夜間・暗い場所での作業に



株式会社 高儀


用 途

夜間・暗い場所での作業時の照明に使うことができます。
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます。

※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

各部の名称・セット内容

本 体



ご使用になる前に


危険 重大な事故になります。

1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。



警告 重大な事故の原因となります。


●天井や壁等に直接取り付けたり、ご家庭のLEDシーリングライトとして使用しないこと。
(故障・火災の原因)




●火中・水中に入れないこと。




●前面に1.5m以上、前面以外の周囲には50cm以上の空間を設けること。



●点灯中・消灯直後の投光器は非常に高温になるため、布や紙等で覆ったり、可燃物を近くに置かないこと。




●使用中の投光器に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮すること。



●作業をするとき以外は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。

●電源コードが破損したときは使用しないこと。





注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 自分でメンテナンスができないような使い方はしないこと。
電源プラグを切断して延長コードをつないだり、壁などに固定する工事は行わないこと。

電源コード・電源プラグについて

- 使用電源は必ず家庭用 AC100V 50/60Hz電源を使用すること。
- 200V用電源に接続して使用しないこと。(火災・故障の原因)
- 電源電圧は、AC100V $\pm$ 10%(90～110V)の範囲内で使用すること。
(立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因)
- 使用前に必ず電源コード・電源プラグを点検すること。
無理に引っ張ったり挟んだりしないこと。
また、コードを高熱の物・油や角のとがった場所に近づけないこと。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しすること。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

延長コードを使用する場合

- 市販の延長コードを使用する場合は、定格電流が15A以上の物を準備すること。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードはすべて引き出して使用すること。

使用上の誤り及び改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。


使い方

電源スイッチ操作

電源スイッチを押して、点灯・消灯を行ってください。


I (ON) 側を押す → 点灯

○ (OFF) 側を押す → 消灯




角度調節方法

● 傾き角度調節ねじを回すことでランプ部の角度を上下に調節することができます。



● クリップを固定したまま、ランプ部を回して調節することができます。





⚠ 注意

- 故障のおそれがありますので、精密機器の電源・携帯電話の充電には使用しないでください。
- 電動工具などを連結して使用するとランプ及び本製品の故障の原因となります。
- 照明器具以外のAC機器は接続しないでください。


連結コンセント

- 本体側面の連結コンセントには他のAC100V照明器具を接続することができます。連結できる総電力は本製品を含め最大500Wまでです。連結コンセントは回して調節することができます。
- 連結する電源コードの総距離が長くなるほど、連結できる総電力は低くなります。表を参考に条件内で連結してください。

総電力	コードの総距離
250Wまで	最大50mまで
250～500Wまで	最大25mまで



総電力: $100W + 100W = 200W$
 コードの総距離: $10m + 20m = 30m$



総電力: $100W + 100W + 100W = 300W$
 コードの総距離: $10m + 10m + 10m = 30m$

注意

ランプ(電球)の取り付けは必要以上に強く締め付けないでください。(本体破損の原因)


ランプ(電球)の取り外し・取付け

- ランプを回してソケットから取り外し・取付けしてください。



使用前にランプ(電球)の取付けにゆるみが無いことを確認してください。

ゆるむ しまる



MEMO

[illegible]

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合はブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 保管するときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
光量が安定しない。ちらつく。	発電機や仮設電源等を使用している。	家庭用AC100V電源に接続してください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	EARTH MAN LEDクリップライトSAKUTO 90W
型 式	CLT-90SLB
J A N コード	4907052 626805
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	90W
口 金 サ イ ズ	E26
本 体 サ イ ズ	約長さ310×幅130×高さ290 (mm) ※ランプ折りたたみ時 約長さ310×幅380×高さ400 (mm) ※ランプ全開時
コ ー ド 長	約5m
質 量	約1.4kg
設 置 場 所	屋内
クリップ能力(最大)	丸棒(単管): ϕ 49mm／角材:厚さ40mm
原 産 国	中国
期 待 寿 命	5年

本製品は屋内用です。雨中や水滴のかかる場所・極端に湿度の高い場所では使用しないでください。

付属ランプ

型 式	LL-90SA
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	90W
全 光 束	約10,000lm
光 色	昼光色(約6,500k)

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用した場合に使用可能と推測される期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)


●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。


※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

交換用ランプのご紹介

- 本製品は必ず記載の交換用ランプをご使用ください。交換用ランプは本製品をお買上げの販売店にお問合せ下さい。ご注文のときは、下記「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品名	LED電球 SAKUTO 55W	
型式	LL-55SA	
JANコード	4907052 627703	

品名	LED電球 SAKUTO 70W	
型式	LL-70SA	
JANコード	4907052 627697	

品名	LED電球 SAKUTO 90W	
型式	LL-90SA	
JANコード	4907052 626645	

※別売品は予告なく生産を終了する場合があります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はご購入日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・ご購入年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・ご購入年月日を証明できる物をご持参のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、ご購入の販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。