



## 使用時





## 収納時



## 解体手順




上下の点が  
合わせていれば、  
ロックの状態です。




①

キャップ  
部分を右に  
回して  
解いてください。




③

箸の下部を  
右に曲げて  
点と矢印を  
合わせてください。



②

キャップを  
上にあげて  
分離してください。



④

箸の下部を  
上に押し込んで  
完全に  
分離してください。



キャップ



箸の下部部



箸の上部部