










品 名	使用例	使用上の注意
 ソケット コマ ラチェット ハンドル	ボルト・ナットの 締め付けなどに 	●変型等の異常があるときは使用しないで下さい。 ●足元をしっかりさせ、バランスを保つようにし、無理な体勢では使用しないで下さい。 ●改造はしないで下さい。 ●ボルト・ナットのサイズに合ったソケットを使用して下さい。 ●パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ●ボルト・ナットとソケット及び、ソケットとハンドルは奥まで差し込んで使用して下さい。 ●ハンマーとして使用したり、叩いて衝撃を与えないで下さい。 ●インパクトレンチ等の動力工具として使用しないで下さい。 ●時折ラチェット部に油を差して手入れをして下さい。
 ソケットコマ 9.5mm 差込角 エクステンションバー ユニバーサルジョイント ディープソケット スパークプラグ ソケットコマ 6.3mm 差込角 ソケットアダプター 6.3mm→9.5mm 切替スイッチ ゆるむ しめる		 油




品 名	使用例	使用上の注意
 T型ドライバ ハンドル	ネジの締め付け・ 取り外しに 	●非絶縁工具ですので感電にご注意下さい。 ●バール代わりに使用しないで下さい。 ●ネジの溝からドライバーが出ている状態や、ネジに対して斜めでの使用はしないで下さい。 ●工作物を手で持ったままの作業はおやめ下さい。 ●ネジのサイズに合ったドライバーを使用して下さい。
 ドライバービット ドライバー ドライバー ヘクスローブ ソケットコマ 6.3mm 差込角 ソケットアダプター		

品 名	使用例	使用上の注意
 ラジオペンチ	狭い作業  切る  切断能力：0.9mm 曲げる 	●非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。 ●安全の為、保護メガネを着用して下さい。 ●表示した用途以外の作業はしないで下さい。 ●時折カシメ部に油を差して手入れをして下さい。

品 名	使用例	使用上の注意
 ウォーター プライヤー	つかむ  はさむ  まわす 	●非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。 ●安全の為、保護メガネを着用して下さい。 ●表示した用途以外の作業はしないで下さい。

品 名	使用例	使用上の注意
 ハンマー	家具・木製品の 組み立てに最適！  ダブルソフト  ソフト	●バール代わりに使用したり、ハンドル部にパイプ等を入れたりの使用は絶対にしないで下さい。 ●本品に破損が生じた場合は使用を中止して下さい。 ●幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

品 名	使用例	使用上の注意
スライディング Tハンドル 	早廻し作業・強い 締め付けが可能！ 	●変型等の異常があるときは使用しないで下さい。 ●足元をしっかりとせ、バランスを保つようにし、無理な体勢では使用しないで下さい。 ●改造はしないで下さい。 ●ボルト・ナットのサイズに合ったソケットを使用して下さい。 ●パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
品 名	使用例	使用上の注意
コンビネーションレンチ 	ボルト・ナットの 締め付けに。 	●ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。 ●柄にパイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ●ハンマーとして使用しないで下さい。 ●ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
品 名	使用例	使用上の注意
六角棒レンチ 		●非絶縁工具ですので感電には十分ご注意下さい。 ●六角面のボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。 ●バール代わりに使用しないで下さい。

品 名	使用上の注意
スチールBOX 	●ご使用の際は中の透明ケースカバーを取り外して下さい。 ●上段の棚をロックしますと中段・下段が開かないようになっています。中段・下段を使用する際は、ロックを解除して下さい。 ●持ち運ぶ際には転倒などがないよう、十分ご注意下さい。また、必ず上段をロックしてから移動等をして下さい。
使用例	
	透明ケースカバーをはずして下さい。(上段・中段) 透明ケースカバー 上段 中段
＜BOXの開き方＞ 	ロックをはずし、上段のフタを開くと中段・下段が開きます。 ②フタを開ける ①ロックを解除 ③引き出しが開く
	ロックをしていると中段・下段は開きません。 ※運ぶ際には必ずロックをして下さい。